Kontroller

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen des Kontrollers und die Bedeutung der LEDs.

Hinweis: Die Beschriftung der Tasten in dieser Beschreibung kann von der Originalanordnung abweichen, die Funktionen sind aber gleich.



Tasten und LEDs

- 1. Manual LED: Dieses LED leuchtet, wenn die "Manuelle Bedienung" ausgewählt wurde
- 2. Timer LED: Diese LED leuchtet wenn der Timer aktiv ist
- 3. **External LED**: Diese LED leuchtet wenn die Drehzahl der Pumpe mit einer externen Spannung von 0-10 Volt geregelt wird.
- 4. Cruise LED: Diese LED leuchtet wenn der Tempomat aktiviert ist.
- 5. Menu Knopf: Zugriff auf verschiedene Menüs, wenn die Pumpe still steht.
- 6. Timer Knopf: Start und Ende des Zeitmodus eingestellt im Zeit Menü
- 7. **Pfeil hoch:** In der Menüstruktur höher, oder eine Stelle höher bei einer Veränderung einer Einstellung.
- 8. **Cruise Knopf**: Starten oder Stoppen des Cruise Modus
- 9. Enter Knopf: Speichert die Einstellungen im Speicher + Bestätigung eines Alarms oder dient als Warnung 10. Select Knopf: Zeigt im Display die Verfügbaren Informationen / Möglichkeiten an oder dient zum Verändern
- von Werten auf Linie 2 im Display.
- 11. Pfeil runter: In der Menüstruktur runter oder um eine Stelle runter bei einer Veränderung einer Einstellung.
- 12. Reset Knopf: Reset Kontroller zum initialisieren vom Programm in einer Alarm-Situation
- 13. Run Knopf /LED: Startet die Pumpe. LED bestätigt die korrekte Funktion.
- 14. Stop Knopf /LED: Stoppt die Pumpe. LED bestätigt den Stillstand
- 15. Bedienungs-LCD-Display.

LCD Display Regeln :

- Regel 1: Modus und Zeit Einstellung
- Regel 2: Daten und Stellgrößen
- Regel 3: Benennung der Daten auf Regel 2

Navigieren durch die Menüstruktur

Bevor wir mit der Navigation durch die verschiedenen Menü-Strukturen beginnen ist es ratsam, sich zuerst mit den einzelnen Tasten vertraut zu machen. Um Parameter ändern oder Einstellen zu können, nutzen Sie die **SELECT**-Taste. Dann bearbeiten Sie mit den **Auf**- und **Abtasten** die entsprechenden Stellen. Das folgende Beispiel zeigt wie man die Drehzahl der Pumpe ändert.

	MENU	12:00				
MENU	System					
	MENU	12:00				
	Manua	ป				
	Manual	12:00				
SELECT	1500.R	PM				
	Set Spe	ed				
	Manual	12:00				
SELECT	150 0 .RPM					
	Set Spe	ed				
	Manual	12:00				
SELECT	1 5 00.RPM					
$\overline{2\times}$	Set Spe	ed				
	Manual	12:00				
	1000.RPM					
$5\times$	Set Spe	ed				
	Manual	12:00				
ENTER	1000.R	PM				
	Set Spe	ed				

Einstellung der Geschwindigkeit / Drehzahl

- 1. Sorgen Sie dafür daß die Pumpe still steht, und dass das entsprechende LED leuchtet. Sollte die Pumpe noch laufen, stellen Sie sie bitte aus mit der **STOP** Taste.
- 2. Drücken Sie die **MENÜ** Taste. Wir sehen nun das Wort "**System**" im Display stehen.
- 3. Drücken Sie den Pfeil nach Oben. Im Display ist nun "Manual" zu sehen. .
- 4. Drücken Sie die **SELECT** Taste um die Auswahl zu aktivieren. Die Eingestellte Geschwindigkeit / Drehzahl wird angezeigt.
- 5. Stellen Sie nun die gewünschte Drehzahl ein. Drücken Sie SELECT und verändern Sie die Stelle mit Pfeil rauf oder runter.
- Ist die gewünschte Drehzahl erreicht, bestätigen Sie mit ENTER um zu speichern. Wollen Sie doch nicht übernehmen, können Sie mit MENÜ wieder zurück.

Main screen		
System	Timer Mode	(A - E)
	CMD Source	Panel, UAM, Host
	Clock	Hour: Minute
	RES	Disable / Enable Reserved Parameter, no access
Manual	Cat Speed	(200, 2000 BBIN
Mariuai	RES	Reserved Parameter, no access
	RES	Reserved Parameter, no access
TimerA	Start time	(Hour: Minute)
	Set Speed 1	(300 - 3000 RPM)
	Mid Time	(Hour: Minute)
	Set Speed 2	(300 - 3000 RPM)
	Stop Time	(Hour: Minute)
	RÉS	Reserved Parameter, no access
Timer B	Start time	(Hour Minute)
	Set Speed 1	(1001 - Minute) (300 - 3000 RPM)
	Mid Time 1	(Hour: Minute)
	Set Speed 2	(300 - 3000 RPM)
	Mid Time 2	(Hour: Minute)
	Mid Time 3	(Sour Sour RPM)
	Set Speed 4	(300 - 3000 RPM)
	Stop Time	(Hour: Minute)
	Repeat Enable	(Disable/Enable)
	RES	Reserved Parameter, no access
Timer C	Start time	(Hour: Minute)
	Set Speed 1	(300 - 3000 RPM)
	Set Speed 2	(1001: Militate)
	Running time 2	(Hour: Minute)
	Repeat enable	(Disable/Enable)
	RES	Reserved Parameter, no access
	RES	Reserved Parameter, no access
Timer D	Start time	(Hour: Minute)
	Mid Time 1	(300 - 3000 RPM)
	Set Speed 2	(300 - 3000 RPM)
	Mid Time 2	(Hour: Minute)
	Set Speed 3	(300 - 3000 RPM)
	Mid Time 3	(Hour: Minute)
	Stop Time	(Jour: Minute)
	Repeat Enable	(Disable/Enable)
	RES	Reserved Parameter, no access
Timer E	Start time	(Hour: Minute)
	Set Speed 1	(300 - 3000 RPM)
	Mid Time 1	(Hour: Minute)
	Set Speed 2	(300 - 3000 RPM)
	Set Speed 3	(1001 - Minute)
	Mid Time 3	(Hour: Minute)
	Set Speed 4	(300 - 3000 RPM)
	Stop Time	(Hour: Minute)
	Repeat Enable	(Disable/Enable)
Cruise	Speed 1	(300 - 3000 RPM)
	Speed 2	(300 - 3000 RPM)
	Power 2	(0 • 5000W)
	Speed 3	(300 - 3000 RPM)
	Power 3	(0 - 5000W)
	Speed 4	(300 - 3000 RPM)
	Speed 5	(300 - 3000 RPM)
	Power 5	(0 - 5000W)
	Alarm Speed	(300 - 3000 RPM)
	Margin Power	(0 - 5000W)
Advanced	Active Code 1	(0-9999)
	Active Code 2	(0-9999) (10-200%)
	FMP Function	(Disable/Enable)
	FMP Rate	(100-1000%)
	RES	Reserved Parameter, no access

Bedienung der Blue-Eco

Dieser Abschnitt beschreibt ein Flussdiagramm, die Arbeitsweise und die Bedienmöglichkeiten des Kontrollers.

Blue Eco Control Panel Menu

Verwenden Sie das Menü zum einrichten und einstellen der Pumpe.

Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, überzeugen Sie sich zuerst, dass die Pumpe ausgeschaltet ist.

Drücken Sie auf **MENÜ** und navigieren Sie mit den Pfeilen rauf und runter um in die verschiedenen Menüpunkte zu gelangen.

Nutzen Sie den **SELECT** Knopf um das betreffende Menü auszuwählen welches Sie ändern möchten. Nach dem Sie die Änderungen vorgenommen haben bestätigen Sie diese mit **ENTER**.

Drücken Sie erneut **MENÜ** um ins weitere Menü zu gelangen.

System Menü

Nutzen Sie aus dem Menü den Punkt SYSTEM um in die Timer Module zu gelangen sowie in die System Uhr. Das Zeit Modul selektiert welcher Timer durch den Kontroller angesteuert werden soll.

Die "Commando" Quelle zeigt an, wo die Drehzahl Kommandos her kommen. Die Systemuhr versorgt alle programmierten Start und Stopp Zeiten und Funktionen. Das Zeitsystem kann bei einem Stromausfall maximal 96 Stunden die Daten speichern. Nach dieser Zeit muss die aktuelle Zeit neu programmiert werden`.



Manueller Betrieb

Die Pumpe ist bei der Auslieferung auf dem Standard-Betrieb vorprogrammiert.

Beim aktivieren der Pumpe drücken Sie den Knopf "**RUN**". Die Pumpe wird sich bei Spannungsschwankungen immer zurücksetzen zu dieser voreingestellten Drehzahl.

Wenn die Pumpe im manuellen Betrieb läuft, wird dieses durch die "Manual LED" angezeigt und es erscheint auf dem LCD-Display "Manual". Die Pumpe wird sich dann zur eingestellten Drehzahl hin bewegen. MENU 12:00 System System 12:00 A 12:00 Panel 12:00 12:00 CMD Source Clock System System Timer Mode Durch drücken der Pfeiltasten rauf und runter während des Betriebes wird die Geschwindigkeit / Drehzahl erhöht oder verringert von 300 bis 3000 Umdrehungen pro Minute

Manueller Betrieb

Um in den manuellen Betrieb zu gelangen:



Timer Module (optional gegen Aufpreis verfügbar)

Zeit Module können verwendet werden zum programmieren von zum Beispiel den Tag und Nacht Betrieb von Wasserläufen, Reinigungsintervallen bei Schwimmbadfiltern, etc. Jeder Timer kann mit einem eigenen Schema programmiert werden. Jedes Modul nutzt auch die Drehzahlkontrolle, das bedeutet u.a. dass Sie die Pumpe zu unterschiedlichen Zeiten starten und stoppen können, aber auch während des Betriebs die Drehzahl ändern können. Sie haben insgesamt 5 unabhängige Zeitmodule/Timer von A bis E zur Verfügung.

Timer A Menu

MENU 12:00
Timer A
Timer A 12:00
12:00
Start Time
Timer A 12:00
1500.RPM
Set Speed 1
Timer A 12:00
12:00
Mid Time
Timer A 12:00
1500.RPM
Set Speed 2
Timer A 12:00
12:00
Stop Time
Timer A 12:00
Disable
Repeat enable

Um den Timer A zu programmieren:

1. Sorgen Sie für Stromspannung und das die Pumpe ausgeschaltet ist.

2. Drücken Sie den MENÜ Knopf.

3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten durch die diversen Menüs. Drücken Sie auf SELECT um im Menü den Timer A zu aktivieren. Das Zeitprogramm A wird nun wieder gegeben.

4. Drücken Sie die Pfeiltasten durch die diversen Menüs.

5. Drücken Sie den SELECT Knopf um die entsprechende Zeit zu ändern oder die gewünschte Zeit einzugeben. Dieses machen Sie mit den Pfeiltasten.

6. Speichern Sie die Daten mit der Taste "ENTER". Mit der "MENÜ" Taste können Sie das Menü ohne Speicherung wieder verlassen.

Timer A settings

Name	Wert	Umschreibung
Start Zeit	00:00 – 23:59 (Standard 12:00)	Startzeit für Timer A
Set rpm 1	300 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Die Pumpe läuft auf dieser Drehzahl bis zur volgenden Zeit 1
Mid Time	00:00 – 23:59 (Standard 12:00)	Die Pumpe verändert die Drehzahl so bald die eingestellte Zeit erreicht ist.
Set rpm 2	0 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Die Pumpe läuft nun auf dieser Drehzahl bis zur nächsten, eingestellten Zeit. Verringert sich die Drehzahl auf unter 300 upm stoppt die Pumpe in diesem Schema.
Stop Time	00:00 – 23:59 (Standard 12:00)	Die Pumpe stoppt beim Erreichen der eingestellten Zeit am nächsten Tag. Wenn die Wiederholung ausgeschaltet ist wird die Pumpe am Ende vom Zyklus sich zurück setzen in den manuellen Modus.
Wiederholung eingeschaltet	Disable/Enable (Standard Disable)	Diese Einstellung zeigt an, ob Sie den "Timer A" kontinuierlich wiederholen wollen.

Achtung: Die Mid Time muss immer später sein als die Startzeit. Ansonsten gibt das Display an: "Alert in line 2" und "set time error in line 3".

Timer B Menu

Zugang zum timer B Menü:

1. Sorgen Sie für eine Stromspannung und das die Pumpe ausgeschaltet ist.

2. Drücken Sie den MENÜ Knopf.

3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten durch die diversen Menüs. Drücken Sie auf SELECT um im Menü den Timer B zu aktivieren. Das Zeitprogramm B wird nun wieder gegeben.

4. Drücken Sie die Pfeiltasten durch die diversen Menüs.

5. Drücken Sie den SELECT Knopf um die entsprechende Zeit zu ändern oder die gewünschte Zeit einzugeben. Dieses machen Sie mit den Pfeiltasten.

6. Speichern Sie die Daten mit der Taste ENTER. Mit der MENÜ Taste können Sie das Menü ohne Speicherung wieder verlassen.

MENU	12:0	0 Timer	В	12:00	Timer	B 12	2:00	Timer I	B 12:	:00	Timer E	3 12:00	Timer B	12:00
Tir	ner B	1	2:00		150	0.RPI	M	13	3:00		300.	RPM	14:	00
		Sta	rt Tin	ne	Set	Speed	1	Mid	Time 1		Set S	Speed 2	Mid Ti	ime 2
ſ	Timer B	12:00	Tim	er B	12:00	Timer	В	12:00	Timer	В	12:00	Timer B	12:00	
	1500.	RPM		15:0	0	10	00.F	RPM	1	6:0	0	Disal	ole	
	Set Sp	eed 3	Ν	/id Tir	ne 3	Set	t Spe	ed 4	Sto	рT	ime	Repeat e	nable	

Timer B settir	ngs	
Name	Wert	Umschreibung
Start Time	00:00 – 23:59 (Standard 12:00)	Start Zeit für Timer B
Set Speed	300 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Die Pumpe läuft auf dieser Drehzahl bis zur nächsten Zeit 1
Mid Time 1	00:00 – 23:59 (Standard 13:00)	Pumpe ändert die Drehzahl sobald die eingestellt Zeit erreicht ist.
Set Speed 2	0 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Pumpe läuft jetzt auf der eingestellten Drehzahl von Zeit 1 bis die eingestellte Zeit 2 erreicht ist. Wird eine Drehzahl unter 300 upm gewählt stoppt die Pumpe dieses Schema.
Mid Time 2	00:00 – 23:59 (Standard 14:00)	Pumpe ändert die Drehzahl bis die nächste eingestellte Zeit erreicht ist
Set Speed 3	0 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Pumpe läuft nun auf der eingestellten Drehzahl von Zeit 2 bis die eingestellte Zeit 3 erreicht ist. Wird eine Drehzahl unter 300 upm gewählt stoppt die Pumpe dieses Schema.
Mid Time 3	00:00 – 23:59 (Standard 15:00)	Pumpe ändert die Drehzahl bis die nächste eingestellte Zeit erreicht ist.
Set Speed 4	0 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Pumpe läuft nun auf der eingestellten Drehzahl von Zeit 3 bis die Stoppzeit erreicht ist. Wird eine Drehzahl unter 300 upm gewählt stoppt die Pumpe dieses Schema.
Stop Time	00:00 – 23:59 (Standard 16:00)	Die Pumpe stoppt auf der eingestellten Zeit wenn die Wiederholung am Tag ausgeschaltet wurde (disabled). Der Kontroller verlässt das Timer-Menü und läuft wieder manuell.
Repeat enable	Disable/Enable (Standard Disable)	Diese Einstellung bestimmt ob das Programm täglich wiederholt wird. (Wiederholung eingeschaltet)

Achtung: Die Zeiteinstellungen müssen sich halten an eine Startzeit, Zwischenzeit 1, Zwischenzeit 2, Zwischenzeit 3 und Stoppzeit, ansonsten gibt das Display "Alert" < Zwischenzeit 2 < Zwischenzeit 3 < Stoppzeit, oder das LCD gibt an: "Alert in line 2" und "set time error in line 3".

Timer C Menu

MENU 12:00	Timer C 12:00	Timer C 12:00	Timer C 12:00	Timer C 12:00	Timer C 12:00
Timer C	10:00	3000.RPM	00:30	300.RPM	Disable
	Running Time 1	Set Speed 1	Running Time 2	Set Speed 2	Repeat enable

Zugang zum Timer C Menü.

1. Sorgen Sie für eine Stromspannung und das die Pumpe ausgeschaltet ist.

2. Drücken Sie den MENÜ Knopf.

3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten durch die diversen Menüs. Drücken Sie auf "SELECT" um im Menü den Timer C zu aktivieren. Das Zeitprogramm C wird nun wieder gegeben.

4. Drücken Sie die Pfeiltasten durch die diversen Menüs.

5. Drücken Sie den "SELECT" Knopf um die entsprechende Zeit zu ändern oder die gewünschte Zeit einzugeben. Dieses machen Sie mit den Pfeiltasten.

6. Speichern Sie die Daten mit der Taste "ENTER". Mit der "MENÜ" Taste können Sie das Menü ohne Speicherung wieder verlassen

Timer C Einstellungsvorgang

Naam	Waarde	Omschrijving
Running Time 1	00:00 – 23:59 (Standard 12:00)	Die Pumpe läuft auf dieser Drehzahl bis zur Running Time 1
Set speed 1	300 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Wanneer u op de RUN knopt drukt loopt de pomp met het toerental dat bij Set Speed 1 is ingesteld.
Running Time 2	00:00 – 23:59 (Standard 12:00)	Die Pumpe läuft auf dieser Drehzahl bis zur Running Time 2
Set speed 2	0 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Pumpe läuft jetzt auf der eingestellten Drehzahl von Zeit 1 bis die eingestellte Zeit 2 erreicht ist. Wird eine Drehzahl unter 300 upm gewählt stoppt die Pumpe dieses Schema.
Stop Time	00:00 – 23:59 (Standard 12:00)	Die Pumpe stoppt auf der eingestellten Zeit wenn die Wiederholung am Tag ausgeschaltet wurde (disabled). Der Kontroller verlässt das Timer-Menü und läuft wieder manuell.
Repeat enable	Disable/Enable (Standard Disable)	Diese Einstellung bestimmt ob das Programm täglich wiederholt wird. (Wiederholung eingeschaltet).

Timer D menu

Timer D Menü wird gleich wie Timer B eingestellt.

Timer E Menu

Timer E Menü wird gleich wie Timer B eingestellt

Cruise control Mode (Optional gegen Aufpreis Verfügbar)

"Cruise control" sorgt dafür, dass die Pumpe ungeachtet vom Gegendruck die gleiche Menge Wasser fördert durch das erhöhen oder senken der Drehzahl.

Der Benutzer gibt 2 bis maximal 5 Werte ein im Manuel Modus für den Gebrauch im "Cruise control mode".

Cruise Menü

1) Sorgen Sie für eine Stromspannung und das die Pumpe ausgeschaltet ist.

2) Drücken Sie den Menü Knopf.

3) Scrollen Sie mit den Pfeiltasten durch die diversen Menüs. Drücken Sie auf **SELECT** um das Menü Cruise zu aktivieren.

4) Drücken Sie die Pfeiltasten durch die diversen Menüs vom Cruise Menü.

5) Drücken Sie den **SELECT** Knopf um den entsprechenden Wert einzugeben bzw. zu ändern. Dieses machen Sie mit den Pfeiltasten.

6) Speichern Sie die Daten mit der Taste **ENTER**. Mit der **MENÜ** Taste können Sie das Menü ohne Speicherung wieder verlassen.

Name	Wert	Beschreibung
Margin Power	0 - 5000 W	Dieses kann nur durch die Firma Estrad verändert werden und nicht vom Endverbraucher/Einzelhandel!
Speed 1	300 – 3000 RPM (Standard 1500.RPM)	Wassermenge bei "setpoint 1" wenn der Cruise Control aktive ist.
Power 1	0 - 3000 W	Verbrauch von "setpoint 1" wenn der Cruise Control aktive ist.

Speed 2	300 – 3000 RPM (Standard 1800.RPM)	Wassermenge bei "setpoint 2" wenn der Cruise Control aktive ist.
Power 2	0 - 3000 W	Verbrauch von "setpoint 2" wenn der Cruise Control aktive ist.
Speed 3	300 – 3000 RPM (Standard 2100.RPM)	Wassermenge bei "setpoint 3" wenn der Cruise Control aktive ist.
Power 3	0 - 3000 W	Verbrauch von "setpoint 3" wenn der Cruise Control aktive ist.
Speed 4	300 – 3000 RPM (Standard 2100.RPM)	Wassermenge bei "setpoint 4" wenn der Cruise Control aktive ist.
Power 4	0 - 3000 W	Verbrauch von "setpoint 4" wenn der Cruise Control aktive ist.
Alarm Speed	0 – 3000 RPM	Alarm wird aktiviert wenn die Pumpe den RPM erreicht hat, welcher eingestellt ist.

Wichtig:

Der "Cruise-Wert" muss so eingestellt werden, das "Speed 1" kleiner ist als "Speed 2", "Speed 2" entsprechend kleiner als "Speed 3" und dieser kleiner als "Speed 4". Ansonsten erscheint im Display "Alert" in der zweiten Reihe und "Set cruise error" in der dritten Reihe.

Um die Punkte im Cruise Menü zu verändern:

- 1. Sorgen Sie für eine Stromspannung und das die Pumpe ausgeschaltet ist.
- 2. Drücken Sie den Menü Knopf.
- 3. Setzen Sie mit den Pfeiltasten die Pumpe auf die gewünschte Drehzahl (abzulesen im Display). Drücken Sie auf den Cruise Knopf und speichern Sie dann mit "ENTER".
- 4. Drücken Sie die Pfeiltasten durch die diversen Menüs vom Cruise Menü.
- 5. Reduzieren Sie den Durchfluss in dem Sie den Auslauf etwas verkleinern.
- Drücken Sie auf die Liste Knöpfe um den alten Vorgang (eingestellter Durchfluss) wieder herzustellen. Diesen Wert können Sie mit "ENTER" festlegen. Wiederholen Sie diese Schritte bis alle 5 Stufen eingestellt sind. Nun ist die Cruise-Kontrolle eingestellt.

Bitte senden Sie binnen 8 Tagen nach dem Kauf die Garantie-Karte an die Firma ESTRAD ein.

Estrad BV, Westeinde 46, 7711 CL Nieuwleusen (NL), Tel: 0031 529-485476